Parametri Configurazione Im20

In base al manuale di installazione e configurazione del POS PAX IM20, ecco la lista dettagliata di tutti i dati e delle informazioni che devi preparare in anticipo per configurare correttamente il terminale:

1. Codici di Identificazione e Password

- **Terminal ID:** Un codice numerico composto esattamente da 8 cifre.
- **ID Gestore:** Un codice numerico composto esattamente da 5 cifre.

2. Dati della Linea e del Gestore Terminali (GT)

Questi dati definiscono i parametri con cui il POS si collegherà alla banca o al centro autorizzativo e vanno richiesti direttamente al tuo GT o alla Banca:

- **Indirizzo IP / URL del GT:** L'indirizzo del server remoto del GT.
- **Porta:** Il numero di porta del GT per la connessione.
- **Protocollo di Trasporto:** Identifica la modalità di colloquio (solitamente viene richiesto il protocollo `BT`, ma in base alle specifiche della banca potrebbe servire l'`IP Header` / IP testata).
- **Protocollo di Rete:** Sapere se la connessione richiede `TCP/IP`, `SSL singola autenticazione` o `SSL mutua autenticazione`.
- **Certificato SSL (se richiesto):** Il nome o l'ID del certificato specifico da selezionare nell'elenco (es. CERT. TLS TNS, CERT. TLS SIA, Secure Trust CA, Nexi SSL/TLS, ecc. a seconda del gestore come Nexi, Triveneto, Axerve, ecc.).

3. Dati della Connessione di Rete Locale (POS verso Internet)

Dato che la periferica è in grado di collegarsi solo tramite ethernet, se si decide di disabilitare il DHCP per assegnare manualmente i dati locali, si dovrà preparare:

- **Indirizzo IP** da assegnare al terminale.
- **Subnet Mask**.
- **Gateway**.
- **DNS Primario**.